

BLACK+DECKER

TM

GETTING STARTED WITH
YOUR MILL & BREW COFFEE MAKER

PRÉPARESE A USAR SU SU
CAFETERA DE MILL & BREW

POUR COMMENCER AVEC LA
CAFETIÈRE MILL & BREW

CM5000BD | CM5000GD | CM5000RD | CM5000WD



Congratulations on your purchase!

We know you will love the wonderful, rich aroma and flavor of freshly ground coffee beans.

Quick Start Tips:


1. Wash Mill & Brew™ parts

Hand wash the carafe and removable grinder & brew basket with warm, soapy water. We recommend running just water through the brewer a couple of times before brewing coffee.



2. Add water and coffee

Use the carafe to add desired amount of water into the water reservoir. Use the measuring scoop to measure coffee and place directly into brew basket.



3. Select your grind setting

To grind WHOLE BEANS, push the GRIND button to select the number of cups of coffee you wish to brew (to use pre-ground coffee, simply push the GRIND button until you reach the grinder OFF symbol).



4. Begin brewing

Press the ON/OFF button just once to begin brewing. If using whole beans, the brew cycle will automatically start after grinding.



5. Clean the brew basket

Empty your brew basket and rinse after each brewing cycle just like a regular permanent filter.



ENJOY!

Felicidades por su compra!

Nosotros sabemos que usted se encantará con el maravilloso aroma y sabor que brinda los granos de café acabados de moler.

Consejos rápidos:


1. Lave las piezas Mill & Brew™

Lave la jarra y el molino de café y cesto de colar removible con agua caliente jabonosa. Se recomienda colar agua un par de veces antes de colar café.



2. Añada agua y café

Utilice la jarra para añadir la cantidad de agua deseada en el tanque de agua. Use la cuchara medidora para medir el café y colocarlo directamente en el cesto de colar.



1 taza



1 cucharada de
granos enteros



1 cucharada de
café molido

3. **Seleccione su ajuste del grado de molido**

Para moler GRANOS ENTEROS, presione el botón de la función de moler (GRIND) para seleccionar el número de tazas de café que desea colar (para usar café premolido, simplemente presione el botón de la función de moler hasta que llegue al ícono que indica apagar el molino).



4. **Comience el ciclo de colado**

Presione el botón de encendido-apagado una vez para comenzar el ciclo de colado. Si está usando granos enteros, el ciclo de colado comenzará automáticamente después de que se hayan molido los granos.



5. **Limpie el cesto de colar**

Vacíe el cesto de colar y enjuaguelo después de cada ciclo de colado, al igual que un filtro permanente regular.



DISFRUTE

Félicitations pour votre achat!

Nous savons que vous adorerez l'arôme et la saveur riches et délicieux de grains de café fraîchement moulus.

Conseils de démarrage rapide:


1. Pièces de la cafetière Mill & Brew™

Laver à la main la carafe ainsi que le moulin et le panier d'infusion amovibles dans de l'eau tiède savonneuse. Nous recommandons d'infuser de l'eau seulement deux fois avant d'infuser du café.



2. Ajouter de l'eau et du café

Utiliser la carafe pour ajouter la quantité d'eau désirée dans le réservoir. Utiliser la mesure à café pour mettre le café directement dans le panier d'infusion.



3. Sélectionner la mouture

Pour moulinner des GRAINS ENTIERS, appuyer sur le bouton GRIND pour sélectionner le nombre de tasses à infuser (dans le cas de café prémoulu, appuyer simplement sur le bouton GRIND jusqu'à ce que le symbole d'arrêt du moulin apparaisse).



4. Commencer l'infusion

Appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt pour commencer l'infusion. Dans le cas de grains entiers, le cycle d'infusion commence automatiquement après la mouture.



l'infusion

5. Nettoyer le panier d'infusion

Vider le panier d'infusion et le rincer après chaque cycle d'infusion comme s'il s'agissait d'un filtre permanent ordinaire.



JOUR!



BREW **BETTER** COFFEE

CUELE **MEJOR** CAFÉ

INFUSER DU CAFÉ **PLUS SAVOUREUX**

BLACK & DECKER and the BLACK & DECKER Logo are registered trademarks of The Black & Decker Corporation, or one of its affiliates, and used under license.

BLACK & DECKER y el logo BLACK & DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation o de una de sus compañías afiliadas y se utilizan bajo licencia.

Le nom et le logo BLACK & DECKER sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, ou une de ses sociétés affiliées, et sont utilisés sous licence.

Made and Printed in People's Republic of China
Fabricado e Impreso en la República Popular de China
Fabriqué et Imprimé en République populaire de Chine.